

Bedienungsanleitung für den Versender

- Briefumschlag für Empfänger nicht öffnen -

Versand vorbereiten

Stellen Sie einen leeren TyrePack vor sich auf den Boden, die 4 Öffnungsklappen nach oben, nach außen geklappt.

In jedem TyrePack ist innen seitlich ein Klarsichtfach. Dort sind je 2 Plomben eingesteckt. Entnehmen Sie die beiden Plomben.

Stellen Sie das Rad oder den Reifen in den TyrePack, die sichtbare Seite der Felge in Richtung der Polsterung.

Schnallen Sie das Rad / den Reifen gut fest, indem Sie den Gurt zuerst von unten, dann von oben durch die Schnalle führen und festziehen.

Klappen Sie die Öffnungsklappen mit den Löchern für die Plomben zu und bringen Sie die Plomben an. Halten Sie dazu die Plombe mit einer Hand am Fähnchen, führen Sie das spitze Ende durch die Ösen und stecken es durch die Öffnung am Fähnchen.

Schließen Sie die Öffnungsklappen mit den Klettverschlüssen und drücken diese gut zu.

FERTIG

Versand



Bitte den alten Barcode auf dem Paketschein von der Lieferung der leeren Verpackungen durchstreichen oder abkleben.

Der Paketdienstfahrer bringt fertig adressierte Paketaufkleber mit, Sie brauchen also keine Versand-Etiketten.

Bitte stehen Sie am avisierten Tag zur Abholung Ihrer Pakete bereit.